

Voice mail

การตั้งค่าผ่านหัวเครื่อง

- *11# ฝากข้อความให้เครื่องตัวเอง
- *11[ExtNo.]# ฝากข้อความให้เครื่องอื่น
- [Ext. No.]... *11# ฝากข้อความจากสายนอก
- *12# ฟังข้อความ
- *12[ExtNo.]# ฟังข้อความของเครื่องอื่น
- [Ext. No.]... *12# ฟังข้อความจากสายนอก
- *14# ตั้งรหัสผ่านของระบบฝากข้อความเครื่องที่โทร
- *14[Ext. no.]# ตั้งรหัสผ่านของระบบฝากข้อความให้เครื่องอื่น
- *15# ลบรหัสผ่าน/ข้อความโดยผู้ดูแลระบบ
- *505# ให้มีเสียงเตือนว่ามีข้อความฝากไว้
- *505*[ExtNo.]# ให้มีเสียงเตือนว่ามีข้อความฝากไว้ที่เครื่องอื่น
- *506# ยกเลิกเสียงเตือนว่ามีข้อความฝากไว้
- *506*[ExtNo.]# ยกเลิกเสียงเตือนว่ามีข้อความฝากให้เครื่องอื่น

หมายเลขที่ใช้ควบคุมขณะฟังข้อความ

- กด 1 เพื่อฟังข้อความก่อนหน้า
- กด 2 เพื่อฟังข้อความซ้ำ
- กด 3 เพื่อฟังข้อความถัดไป
- กด 7 เพื่อลบข้อความที่กำลังฟัง
- กด 9 เพื่อลบข้อความที่ฝากไว้ทั้งหมด

*** การฝากข้อความสามารถฝากได้นานครั้งละ 1 นาที

WorkShop -> การฝากและฟังข้อความให้เครื่องตัวเอง

- ใช้เครื่อง 201 กดหมายเลข *11# เพื่อฝากข้อความให้ตนเอง แล้ววางสาย
- ยกหูโทรศัพท์เครื่องเดิมใหม่อีกครั้งจะได้ยินเสียงเตือนว่ามีข้อความฝากไว้ กด *12# เพื่อฟังข้อความ
- ในขณะที่ฟังข้อความ ให้ทดลองกดหมายเลขเพื่อควบคุมการฟังข้อความต่างๆ

WorkShop -> การฝากและฟังข้อความให้เครื่องอื่น

- ใช้เครื่อง 201 กดหมายเลข *11202# เพื่อฝากข้อความให้เครื่อง 202 แล้ววางสาย

- ยกหูโทรศัพท์เครื่อง 202 จะได้ยินเสียงเตือนว่ามีข้อความฝากไว้ กด *12# เพื่อฟังข้อความ
- ในขณะที่ฟังข้อความ ให้ทดลองกดหมายเลขเพื่อควบคุมการฟังข้อความต่างๆ

WorkShop -> การฟังข้อความของเครื่องอื่น

- ใช้เครื่อง 201 กดหมายเลข *12202# เพื่อฟังข้อความในเครื่อง 202
- ในขณะที่ฟังข้อความ ให้ทดลองกดหมายเลขเพื่อควบคุมการฟังข้อความต่างๆ

WorkShop -> การโอนสายเข้าระบบฝากข้อความ

- ใช้เครื่อง 201 โทรหาเครื่อง 202 แล้วรับสาย
- ใช้เครื่อง 202 กด Flash แล้วกดหมายเลข *11203#
- เครื่อง 202 จะถูกตัดสายไป แล้วเครื่อง 201 จะเข้าสู่ระบบฝากข้อความให้เครื่อง 203 ให้ฝากข้อความแล้ววางสาย

WorkShop -> การโอนสายเข้าฟังข้อความ

- ใช้เครื่อง 201 โทรหาเครื่อง 202 แล้วรับสาย
- ใช้เครื่อง 202 กด Flash แล้วกดหมายเลข *12203#
- เครื่อง 202 จะถูกตัดสายไป แล้วเครื่อง 201 จะเข้าสู่การฟังข้อความให้เครื่อง 203
- ในขณะที่ฟังข้อความ ให้ทดลองกดหมายเลขเพื่อควบคุมการฟังข้อความต่างๆ

WorkShop -> ยกเลิกเสียงเตือนระบบฝากข้อความ

- ฝากข้อความให้ตนเองในเครื่องที่ 201 และ 202
- ยกหูเครื่อง 201 และ 202 จะได้ยินเสียงเตือนว่ามีข้อความเข้า
- ใช้เครื่อง 201 กดหมายเลข *506# เพื่อยกเลิกเสียงเตือนระบบฝากข้อความที่เครื่องตนเอง
- ยกหูเครื่อง 201 อีกครั้ง จะไม่ได้ยินเสียงเตือนข้อความเข้า
- ใช้เครื่อง 201 กดหมายเลข *506*202# เพื่อยกเลิกเสียงเตือนระบบฝากข้อความที่เครื่อง 202
- ยกหูเครื่อง 202 อีกครั้ง จะไม่ได้ยินเสียงเตือนข้อความเข้า

WorkShop -> กำหนดเสียงเตือนระบบฝากข้อความ

- ใช้เครื่อง 201 กดหมายเลข *505# เพื่อกำหนดเสียงเตือนระบบฝากข้อความที่เครื่องตนเอง
- ยกหูเครื่อง 201 อีกครั้ง จะได้ยินเสียงเตือนข้อความเข้า
- ใช้เครื่อง 201 กดหมายเลข *505*202# เพื่อกำหนดเสียงเตือนระบบฝากข้อความที่เครื่อง 202
- ยกหูเครื่อง 202 อีกครั้ง จะได้ยินเสียงเตือนข้อความเข้า