

Call Pickup

- ฟังก์ชัน Call Pickup สามารถทำงานร่วมกันได้ทั้ง Sip Phone และโทรศัพท์อนาล็อก

การโปรแกรมกลุ่ม Pickup

- หมายเลขกลุ่ม Pickup เป็นหมายเลขกลุ่มของตัวเอง ไม่ซ้ำซ้อนกับหมายเลขกลุ่มสายในหรือสายนอกใดๆ
- หากต้องการให้พอร์ตได้รับสายแทนกันได้ ให้กรอกหมายเลขกลุ่ม Pickup เดียวกัน
- แต่ละพอร์ตสามารถเป็นสมาชิกของหลายๆ กลุ่มแบบเจาะจงได้ โดยกรอกหมายเลขกลุ่มที่ต้องการ คั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (,) เช่น 2,4,5
- แต่ละพอร์ตสามารถเป็นสมาชิกของหลายๆ กลุ่มแบบช่วงได้ โดยใช้เครื่องหมายลบ (-) เช่น 2-5
- สามารถใช้ผสมระหว่างกลุ่มเจาะจงและเป็นช่วงได้ เช่น 2,5-7,10
- จำนวนตัวอักษรที่สามารถกรอกได้สูงสุดต่อกลุ่ม = 64 ตัวอักษร (รวมทุกๆ เครื่องหมาย)

WorkShop - ทดลองตั้งค่ารับสายแทน

- เมนูด้านซ้าย > P0XX โปรแกรมทั่วไป (1) > หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์และหมายเลขกลุ่มนำหมู่ (2)
- เมนูด้านขวา > ทดลองตั้งค่ากลุ่มการรับสายแทน (3)
- กดปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านบนสุดของเมนูด้านซ้าย (4)
- ทดลองรับสายแทนโดยกด *40

PHONIK Pure IP

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบ

บันทึก (4) | **เลือก** (4)

การตั้งค่าระบบ (1)

- P0XX โปรแกรมทั่วไป (1)
 - หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์และหมายเลขกลุ่มนำหมู่ (2)
 - หมายเลขฟังก์ชัน
 - ระดับความสามารถการโทรออก
 - กำหนดวันหยุด, กลางวัน, กลางคืน
 - กำหนดเสียงเพลงรอสายและปุ่มสกดของเครื่อง
 - กำหนดค่าหน่วยที่ป้อนของเครื่องดีดและเครื่อง DSS ในแต่ละหน้า
 - กำหนดหมายเลขย่อหน้าส่วนตัว
 - กำหนดหมายเลขย่อหน้าส่วนรวม
 - แผนขององค์กร
 - OGM
 - กำหนดหมายเลขเสียงที่ 0-99
 - กำหนดหมายเลขเสียงที่ 100-999
 - เมนู OGM/เมนูเสียง
 - การใช้โทรศัพท์
 - รหัสสำหรับใช้โทรออก
- P1XX โปรแกรมเกี่ยวกับสายนอก
- P2XX โปรแกรมเกี่ยวกับสายใน
- P3XX การตั้งค่า SIP
- P8XX การโปรแกรมระบบ
- โปรแกรมและบันทึกการตั้งค่าระบบ

อนาล็อก	ประเภท	P001	P091	P092	P014	ภาษา	บันทึกเสียง	ห้ามบันทึกเสียง
พอร์ต		หมายเลข	กลุ่ม	ชื่อของโทรศัพท์	การรับสายแทน			
1	สายใน	1001	63		1	L1		
2	สายใน	1002	63		2	L1		
3	สายใน	1003	63		1	L1		
4	สายใน	1004	63		2	L1		
5	สายใน	1005	63		1,2	L1		
6	สายใน	1006	63		0	L1		
7	สายใน	1007	63		0	L1		
8	สายใน	1008	63		0	L1		
9	สายใน	1009	63		0	L1		
10	สายใน	1010	63		0	L1		
11	สายใน	1011	63		0	L1		
12	สายใน	1012	63		0	L1		
13	สายใน	1013	63		0	L1		
14	สายใน	1014	63		0	L1		
15	สายใน	1015	63		0	L1		
16	สายใน	1016	63		0	L1		
17	สายใน	1017	63		0	L1		
18	สายใน	1018	63		0	L1		
19	สายใน	1019	63		0	L1		
20	สายใน	1020	63		0	L1		
21	สายใน	1021	63		0	L1		
22	สายใน	1022	63		0	L1		

P002 การใช้งานโอเปอร์เตอร์ (กลางคืน)

โอเปอร์เตอร์	1	2	3	4	5	6
1	1901	1001	1001	1001	1001	1001
2						
3						
4						

กลุ่ม Hunting

กลุ่ม Hunting	โหมด Hunting	หมายเลขใน Hunting
1	เริ่มต้นจากเครื่องแรกเสมอ	[1007.5001].[5002]
2	ค้นหาต่อเนื่องจากล่าสุด	[1007.5001].[5002]
3	เรียกหลายเครื่องพร้อมกัน	[1007.5001].[5002]
4	ระบุเจาะจงหมายเลข	[1007.5001].[5002]
5	ไม่ใช่	
6	ไม่ใช่	
7	ไม่ใช่	
8	ไม่ใช่	
9	ไม่ใช่	
10	ไม่ใช่	
11	ไม่ใช่	
12	ไม่ใช่	
13	ไม่ใช่	
14	ไม่ใช่	
15	ไม่ใช่	
16	ไม่ใช่	