

## Sip Tie

### WorkShop – ตั้งค่าไลเซนส์เพื่อรองรับการเชื่อมต่อแบบ Tie ผ่าน SIP

- เมนูด้านซ้าย ด้านบนสุด กดปุ่ม “ตัวเลือก” (1)
- จากเมนูที่เด้งออก กดปุ่ม “การจัดการไลเซนส์” (2)
- ลดค่าจำนวนหมายเลข SIP ภายในลง (3)
- เพิ่มค่าจำนวนหมายเลข SIP Tie (4)
- กดปุ่มตกลง (5)

The screenshot displays the PHONiK Pure IP management web interface. The top header features the PHONiK logo and navigation links for 'กลับสู่เมนูหลัก' (Back to main menu) and 'ออกจากระบบ' (Logout), along with flags for Thailand and Hong Kong. The left sidebar contains a menu with 'ตัวเลือก' (Options) highlighted at the top, and 'การจัดการไลเซนส์' (License Management) selected below it. The main content area is titled 'การจัดการไลเซนส์' (License Management) and shows the current license ID as 'INF32-DEV-000001'. Below this, there are two sections: 'ข้อมูลไลเซนส์' (License Information) and 'การตั้งค่า' (Configuration). The 'ข้อมูลไลเซนส์' section lists various SIP-related parameters and their values, such as 'จำนวน SIP ทั้งหมด: 32' (Total SIP numbers: 32) and 'Voice Logger: 4'. The 'การตั้งค่า' section allows for adjusting these values, with 'จำนวนหมายเลข SIP ภายใน' (Internal SIP numbers) set to 26, 'จำนวน SIP Trunk' (SIP Trunk numbers) set to 4, and 'จำนวน SIP Tie' (SIP Tie numbers) set to 2. At the bottom of the configuration section, there are buttons for 'ตกลง' (OK) and 'รีเซต' (Reset).

1. เลือกตัวเลือก

2. การจัดการไลเซนส์

หมายเลขไลเซนส์: INF32-DEV-000001

อัปเดตไฟล์ไลเซนส์:

ข้อมูลไลเซนส์

พารามิเตอร์	ค่า
จำนวน SIP ทั้งหมด	32
Voice Logger	4
Voice Logger with echo	8
Logger Live Monitor	1
Faxserver	1
WebPhone	4
WebPhone with echo	8

การตั้งค่า

พารามิเตอร์	ค่า
จำนวน SIP ทั้งหมด	32
จำนวนหมายเลข SIP ภายใน	26
จำนวน SIP Trunk	4
จำนวน SIP Tie	2
Voice Logger	4
Voice Logger with echo	8
Logger Live Monitor	1
Faxserver	1
WebPhone	4
WebPhone with echo	8

5. กดปุ่มตกลง

## WorkShop – เชื่อมต่อสู่สาขาผ่าน Sip Tie

- เมนูด้านซ้าย > P3XX การตั้งค่า SIP (1) > SIP Tie Line (2)
- หัวข้อ การโทรออก Tie Line กำหนดค่ารูปแบบหมายเลขโทรออก (3)
- ด้านขวา เลื่อนลงด้านล่าง หัวข้อ P166-P169 กำหนดค่ารูปแบบหมายเลขโทรเข้า (4)
- กดปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านบนสุดของเมนูด้านซ้าย (5)

กลับสู่เมนูหลัก    ออกจากระบบ    Pure IP

บันทึก 5 ตัวเลือก

การตั้งค่าระบบ

- P0XX โปรแกรมทั่วไป
- P1XX โปรแกรมเกี่ยวกับสายนอก
- P2XX โปรแกรมเกี่ยวกับสายใน
- P3XX การตั้งค่า SIP 1
  - หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์ SIP
  - สายนอก SIP
  - SIP Tie Line 2
- P8XX การโปรแกรมระบบ
- โหลดและบันทึกการตั้งค่าระบบ
- นำรบกวน, ผ่าสายจากปลายทาง/ผ่ากรับสายแทน

### การโทรออก Tie Line 3

ลิงค์	P330 หมายเลข	P331 ลิงค์	P332 ตัวเข้ารหัส VoIP	กลุ่ม
1	40xxx	192.168.1.247	alaw.gsm	63
2			alaw.gsm	63
3			alaw.gsm	63
4			alaw.gsm	63
5			alaw.gsm	63
6			alaw.gsm	63
7			alaw.gsm	63
8			alaw.gsm	63
9			alaw.gsm	63
10			alaw.gsm	63

ทำได้อื่น

- เปิดการรอสายภายใน => การรอสายภายในของ Tie Line
- เปิดการโอนสายไป OGM => โอนสายไป OGM เมื่อไรพบเลขหมายปลายทาง

#### P166-P169 4

หมายเลข	หมายเลขโทรเข้า	หมายเลขโทรออก
1	41xxx	xxx
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		