

Hunting

โหมดการทำงานของ Hunting ทำงานได้ 4 โหมด โดยใช้งานร่วมกันได้ทั้ง Sip Phone และโทรศัพท์อนาล็อก


1. Terminate = เริ่มต้นหาจากเครื่องแรกเสมอ
 - ระบบจะเรียกไปยังหมายเลขแรกที่ว่าง โดยเริ่มต้นหาจากเครื่องแรก
2. Circulate = ค้นหาต่อเนื่องจากล่าสุด
 - ระบบจะเรียกไปยังหมายเลขแรกที่ว่าง โดยเริ่มต้นหาจากหมายเลขล่าสุดที่เรียกไป ในโหมดนี้สามารถจัดกลุ่ม Hunting ได้เป็นระดับย่อย โดยระบบจะค้นหาหมายเลขว่างในกลุ่มแรกก่อน เมื่อไม่มีสายว่างเลย จะไปค้นหาหมายเลขว่างในกลุ่มถัดไปแบบ Terminate
3. Broadcast = เรียกหลายเครื่องพร้อมกัน
 - ระบบจะเรียกไปยังทุกหมายเลขที่ว่างอยู่ในกลุ่ม พร้อมๆ กัน ในโหมดนี้สามารถจัดกลุ่มย่อยได้เช่นกัน โดยถ้าทุกหมายเลขของกลุ่มก่อนหน้านี้ไม่ว่าง ระบบจึงจะไปเรียกทุกหมายเลขในกลุ่มถัดไปแทน
4. Select = ระบุเจาะจงหมายเลข
 - ระบบจะเรียกไปยังหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ในระบบจากการกด *52#[หมายเลขกลุ่ม]



การโปรแกรมหมายเลข Hunting

1. กรอกหมายเลขที่ต้องการ ค้นหาด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (,) เช่น 1001,1003,1005
2. สามารถระบุหมายเลขเป็นช่วงได้ โดยใช้เครื่องหมายลบ (-) เช่น 1005-1008
3. สามารถผสมระหว่างหมายเลขเดี่ยว และช่วงโดยค้นหาด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (,) เช่น 1002,1010-1013,1020
4. จัดกลุ่มย่อยโดยใช้เครื่องหมายก้ามปู ([]) แต่ละกลุ่มย่อยค้นหาด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ (,) เช่น [1001,1010-1005],[2002,2004,2006]
5. จำนวนตัวอักษรที่สามารถกรอกได้สูงสุดต่อกลุ่ม = 512 ตัวอักษร (รวมทุกๆ เครื่องหมาย)

WorkShop - โปรแกรมกลุ่ม Hunting

- เมนูด้านซ้าย > P0XX โปรแกรมทั่วไป (1) > หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์และหมายเลขกลุ่มนำหมู่ (2)
- ทดลองสร้างกลุ่ม Hunting ด้วยเบอร์ 1001, 1002, 5001 ทำงานแบบ Broadcast เรียกหลายเครื่องพร้อมกัน (3)
- กดปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านบนสุดของเมนูด้านซ้าย (4)
- เมนูด้านซ้าย > P0XX โปรแกรมทั่วไป > หมายเลขฟังก์ชัน(5)
- เปลี่ยนหมายเลขของกลุ่ม Hunting เป็นหมายเลขที่ต้องการเช่น 6000 (6)
- กดปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านบนสุดของเมนูด้านซ้าย (7)
- ทดลองเรียกไปยังหมายเลข 6000



กลับสู่เมนูหลัก
ออกจากระบบ
 
Pure IP

บันทึก 4

การตั้งค่าระบบ

- P0XX โปรแกรมทั่วไป
 - หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์และหมายเลขกลุ่มนำหน้า 1
 - หมายเลขฟังก์ชัน
 - ระดับความสามารถการโทรออก
 - กำหนดวันหยุด, กลางวัน, กลางคืน
 - กำหนดเสียงเพลงรอสายและปุ่มสัดของเครื่อง
 - กำหนดค่าหน้าที่ปุ่มของเครื่องคีย์และเครื่อง DSS ในแต่ละหน้า
 - กำหนดหมายเลขย่อหน้าส่วนตัว
 - กำหนดหมายเลขย่อหน้าส่วนรวม
 - แผนกของกลุ่ม
 - OGM
 - กำหนดหมายเลขเสียงที่ 0-99
 - กำหนดหมายเลขเสียงที่ 100-999
 - เมนู OGM/เมนูเสียง
 - การใช้โทรศัพท์

อนาล็อก พอร์ต	ประเภท	P001 หมายเลข	P091 กลุ่ม	P092 ชื่อของ โทรศัพท์	P014 กลุ่ม การรับ สาย แทน	ภาษา	บันทึก เสียง	ห้าม บันทึก เสียง
1	สายใน	1001	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	สายใน	1002	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	สายใน	1003	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	สายใน	1004	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	สายใน	1005	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	สายใน	1006	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	สายใน	1007	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	สายใน	1008	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	สายใน	1009	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	สายใน	1010	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	สายใน	1011	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	สายใน	1012	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	สายใน	1013	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	สายใน	1014	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	สายใน	1015	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	สายใน	1016	63		0	L1 ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

โอ
เปอร์
เตอร์


P002 การใช้งานโอเปอร์เตอร์ (กลาง
แผนกของกลุ่ม)



	1	2	3	4	5
1	1901	1001	1001	1001	1001
2					
3					

กลุ่ม Hunting	โหมด Hunting	หมายเลขใน Hunting
1	เริ่มต้นจากเครื่องแรกเสมอ ▼	[1007,5001][5002]
2	ค้นหาต่อเนื่องจากล่าสุด ▼	[1007,5001][5002]
3	เรียกหลายเครื่องพร้อมกัน ▼	[1007,5001][5002]
4	ระบบเจาะจงหมายเลข ▼	[1007,5001][5002]
5	ไม่ใช้ ▼	
6	ไม่ใช้ ▼	
7	ไม่ใช้ ▼	
8	ไม่ใช้ ▼	
9	ไม่ใช้ ▼	
10	ไม่ใช้ ▼	
11	ไม่ใช้ ▼	
12	ไม่ใช้ ▼	
13	ไม่ใช้ ▼	

3

192.168.1.246/extension.php



กลับสู่เมนูหลัก
ออกจากระบบ
 
Pure IP

บันทึก 7

การตั้งค่าระบบ

- P0XX โปรแกรมทั่วไป
 - หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์และหมายเลขกลุ่มนำหน้า
 - หมายเลขฟังก์ชัน 5
 - ระดับความสามารถการโทรออก
 - กำหนดวันหยุด, กลางวัน, กลางคืน
 - กำหนดเสียงเพลงรอสายและปุ่มสัดของเครื่อง
 - กำหนดค่าหน้าที่ปุ่มของเครื่องคีย์และเครื่อง DSS ในแต่ละหน้า
 - กำหนดหมายเลขย่อหน้าส่วนตัว
 - กำหนดหมายเลขย่อหน้าส่วนรวม
 - แผนกของกลุ่ม
 - OGM
 - กำหนดหมายเลขเสียงที่ 0-99
 - กำหนดหมายเลขเสียงที่ 100-999
 - เมนู OGM/เมนูเสียง
 - การใช้โทรศัพท์

896	-	-
897	-	-
898	-	-
899	-	-
900	Trunk To Trunk	-
901	Hunting Group 1	1901
902	Hunting Group 2	1902
903	Hunting Group 3	1903
904	Hunting Group 4	1904
905	Hunting Group 5	1905
906	Hunting Group 6	1906
907	Hunting Group 7	1907
908	Hunting Group 8	1908
909	Hunting Group 9	1909
910	Hunting Group 10	1910
911	Hunting Group 11	1911
912	Hunting Group 12	1912
913	Hunting Group 13	1913
914	Hunting Group 14	1914
915	Hunting Group 15	1915

6

192.168.1.246/functionPort.php